

## **Az Intra Hydrocare gyakorlati alkalmazása**

### **Használata üres ólak esetében:**

Az, hogy mennyi Hydrocare-t kell alkalmaznom, ahhoz először is tudnom kell az itatórendszerem teljes hosszát.

1, A példa kedvéért ez legyen 4X80 méter azaz 320 méter.

Tudnom kell a rendszer csöveinek az átmérőjét: 1 col= 0,5 liter/méter

¾-es= 0,3 liter/méter

1/2-es= 0,125 liter Hydrocare méterenként.

2, Az itatórendszer hosszát összeszorzom az átmérővel /pl.:¾-es/= 320X0,3liter= 96 liter.

3, Extra 25% (96X25%)= 24 liter. Így az összes vízszükséglet az 96+24= **120 liter**.

4, 120 liter víz X 3% Hydrocare= **3,6 liter Hydrocare** szükséges a példában szereplő 320 méteres itatórendszer megtisztításához.

### **Gyógyszeradagoló használata esetén:**

1, Csatlakoztassuk a Hydrocares kannához közvetlenül a gyógyszeradagolót, majd állítsuk 2 %-ra.

2, Töltsük fel az itatórendszert és nyissuk ki a vezeték végét.

3, Várjunk addig, amíg „pezsgő, habzó reakció” látszódik a földön, majd zárjuk el a vezetékét. (A termék pezsegve végez tisztítási műveletet, kefélés szükségtelen, de a rendszer tisztításához elengedhetetlen, hogy a felszabaduló oxigén távozni tudjon).

4, Miután teljesen feltöltöttük a vízvezetékeket azt követően feltölthetjük az itató szelepeket, szopókákat és csészéket is. Az alkalmazott oldatot nem kell át keringetni a rendszeren. 5, Hagyjunk a Hydrocare oldatnak 12-24 órát, amíg kifejti hatását, majd ezután az egész rendszert mossuk át négyszer-öttször tiszta vízzel.

### **Tisztítás használatban lévő rendszer esetén gyógyszeradagoló használatával:**

Az itatórendszer használat során is tisztítható. Mindig 0,005%-os (=50 ml 1000 liter vízhez) adaggal kezdünk, melyet két naponta 50 ml-rel emeljük meg, amíg a maximális 0,025%-ot (=250 ml Intra HydroCare 1000 liter vízhez) el nem érjük. A szennyeződés típusától és mértékétől függően, az eljárást kb. 10 naponta ismételjük meg.

### **Gyakorlati tanácsok:**

1, Az első lépésben meg kell csinálni az 50 ml Hydrocare és 10 liter víz keverékét egy tiszta és üres kannában.

2, Bele kell tenni a kannába a gyógyszeradagolót és 1%-ra kell állítani.

3, Ha a kanna majdnem üres ismételjük meg az eljárást.

4, Növeljük a dózist két naponta 50 ml-el, amíg a maximális 250 ml/10 liter ivóvízes dózist el nem érjük.

*5, Egyszerűbb és költséghatékonyabb eljárás viszont ha egységesen 100ml/1000liter ivóvízes dózist használok 10 napon keresztül.*

Azokban az ólakban ahol nincs gyógyszeradagoló **víz tartály**okat alkalmaznak. Ezeknél az ólaknál is használható a Hydrocare igaz kicsit másképp:

### **Tisztítás használatban lévő rendszer esetén:**

1, Töltsük fel a tartályt vízzel.

2, Tegyük a tartályba a Hydrocaret 100 ml/1000 liter vízhez kalkulálva.

3, Amikor a tartály már majdnem üres ismételjük meg az eljárást.

Használat üres ólak esetében:

- 1, Ürítsük le az egész ivóvízrendszert.
- 2, Meg kell határozni, hogy az itatórendszer teljes feltöltéséhez mennyi víz szükséges. (a fenti példa segítségével).
- 3, Tegyük a tartályba annyi vizet amennyi az itatórendszerünk feltöltéséhez szükséges + extra 25%-ot.
- 4, Töltsünk 2% Hydrocaret a tartályba, majd töltsük fel az itatórendszert úgy, hogy a rendszer vége nyitva van. Ha látjuk azt a bizonyos „pezsgő, habzó reakciót” zárjuk el a rendszer végét.

### **Preventív kezelés:**

Egyszerűen adjunk 100 ml Hydrocaret 1000 liter vízhez (a kezelés max. 24 órán át ajánlott) miután bármilyen adalékanyagot használtunk. Így megelőzhető a lerakódások ismételt kialakulása.

A termék 50% Hidrogénperoxid tartalmú, ill. literenként 300ml ezüstnitrátot tartalmaz.